



Versión	Elaborado por:
1.1	Ing. Jaime Gabriel Soto Gonzales Ing. Amilkar Rubén Choque Choque





Contenido

1.	INT	RODUCCIÓN	3
2.	INS	TRUCCIONES DE USO	4
	2.1	Ingreso al sistema	4
	2.2	Instalación para teléfono Móvil	4
	2.3	Instalación desde una PC	5
	2.4	Acceso al sistema OP-MT	6
	2.5	Ejemplo de llenado de Reporte Diario	8
	2.6	Paradas	14
	2.7	Permisos de usuario y aplicación.	16
	2.8	Velocidades	23
	2.9	Paradas interrupciones del Sistema de OC y reanudación de OC.	25
	2.10	Operadores y Supervisores	27
2.10.1	Gei	nerar reporte	28
2.10.2	His	torial de Reportes	28
2.10.3	Obs	servar los reportes generados	29
2.10.4	Vis	ualización del reporte generado	29



1. INTRODUCCIÓN

El diseño del sistema OP-MT está realizado por el procedimiento de Progresiv Web Apps (PWA), que a diferencia de una aplicación web, funciona en distintos sistemas operativos como Windows, Mac y sistemas móviles, esto permite, un mejor el aspecto y funcionamiento de la plataforma, funcionando de una manera más fluida. Con las PWA se logra obtener una comunicación inmediata operativa, integrando así facilidades al llenado de los registros diarios, para el personal ubicado en las diferentes estaciones de la Empresa Estatal de Transporte por Cable Mi Teleférico, con esta plataforma es posible la realización de tareas cotidianas desde la palma de la mano. La tecnología tiene la ventaja de ayudar a la sociedad proporcionando el acceso a la información, el almacenamiento de datos personales de forma segura, sencilla y desde cualquier lugar. El sistema OP-MT facilita el registro técnico de Operación Comercial (OC), de cada día, facilitando el análisis de datos técnicos y paradas.

Fecha: 8/04/21

Sistema de Operaciones



2.1 INGRESO AL SISTEMA

Para el ingreso a la plataforma se puede realizar desde cualquier dispositivo ya sea computadora, celular o Tablet utilizado cualquier navegador web o ya sea que descargue la aplicación disponible para la PC, Android y IOS.

Si se desea un acceso directo con todas actualizaciones es de mejor opción descargar la plataforma OPMT para ingresar al sistema.

El enlace para el ingreso al Portal es el siguiente:

https://operaciones.miteleferico.bo

El acceso por la web, es con el usuario y contraseña de RRHH de la EETCMT.

2.2 INSTALACIÓN PARA TELÉFONO MÓVIL



En la imagen se observa el **menú principal** de la plataforma OP-MT, donde el usuario tendrá la posibilidad de optar como ingresar a la misma, ya sea como vínculo web o como aplicación, a elección del usuario.

OP-MT V 1.0 © Departamento de operaciones 21



Seleccionando la opción de **agregar a pantalla principal**, emergerá una pantalla pequeña de manera automática con la opción de **instalar aplicación**, como se muestra en la imagen, una vez instalada la aplicación le permitirá ingreso de una manera rápida, la instalación no es obligatoria ya que se puede trabajar desde un navegador web del dispositivo (Chrome, Firefox y Safari).

Sistema de Operaciones

2.3 INSTALACIÓN DESDE UNA PC

Para utilizar el sistema operativo OP-MT desde la PC, se podrá optar si desea ingresar mediante un vínculo web o prefiere la instalación directa a la PC.

Para la instalación, le aparecerá un icono de instalación en la parte superior derecha, que al hacer click se iniciará la instalación.



Fecha: 8/04/21

Sistema de Operaciones

Una vez completada la instalación en el escritorio se creará el icono del software OP-MT como acceso directo desde su la pantalla de escritorio de la PC.

2.4 ACCESO AL SISTEMA OP-MT

Para el acceso al software el **usuario** deberá escribir su correo institucional. El sistema está vinculado con Recursos Humanos (RR.HH.), por tanto, el usuario y contraseña son los iguales.



Fecha: 8/04/21

d 2016













Una vez ingresado al sistema, es necesario seleccionar la Línea a la cual esta designada y trabajando como Operador de Turno, para después proceder al llenado correcto de datos.

Se recomienda, en caso de que fuera designado a otra Línea o estación de manera eventual, corresponderá registrar los datos de la Línea en la que se encuentra Operando en el día asignado, ya que los parámetros para el ingreso de datos están personalizados por Línea y Estación que facilita el registro de información.

Importante mencionar que los datos son llenados en tiempo real y almacenado en el servidor de la EETC-MT.





Una vez el usuario haya ingresado al sistema OP-MT podrá acceder al sistema principal (ver imagen).

Este sistema está diseñado para llenar datos de Paradas de la Línea o Sección y el Reporte Técnico Diario de Operación Comercial.



2.5 EJEMPLO DE LLENADO DE REPORTE DIARIO

PMT	Reporte Diano	iperative Diario			
AMILKAR RUBEN -	B	лть 4			
Reporte	+ are your	PORTE			
Reporte Dates	Mostrar 10 entited	18		Buicar:	
Peretes	UNEA	1 FECHA	TURNO	1 ESTACION	
Among Del Satures	Banca	2021-00-15	Turno 1	vearge Lat.	
	0arca	2021-02-15	Taroo 1	Diesch (AL	
and the second	Carca	2021-02-15	Tumo 2	Busch LBL	
	O plance	2021-08-09	Tumo 2	Brack Far	
				10	anre 1 Series

donde para ver "RT Reporte Diario" y "RT Paradas" se debe hacer click en **Reporte**

Como ejemplo: en la imagen, se muestra el acceso al software por PC,

Para acceder a un nuevo registro de Reporte Diario se debe hacer click en el botón de "+**Nuevo Reporte**", esta función le permitirá abrir una nueva ventana para el registro diario que tienen

todos los operadores.



Fecha: 8/04/21

Al momento del llenado debe seleccionar el turno correspondiente en el que se encuentre.

Una vez llenado esta ventana se debe tener en cuenta que en ocasiones la estación cuenta con dos personas de Operación en la misma estación para el correcto llenado se incluyó la función mediante un botón, de agregar al personal correspondiente tomando en cuenta la estación en la que se localizan como ser una motriz, intermedia y/o retorno.

Datos técnicos Operativos			
Complete los datos del formulari			
IMPORTANTE Los campos con	son NECESARIOS.		
Operador AMILKAR RUBEN CHOQUE CHOQ	E		
- 24			
Turno			
Seleccione Turno			٥
Seleccione Turno			
Turno 1			
Turno 2			

Se recomienda el uso de adición del personal operativo

solo en caso de que la estación cuente con dos personas de Operación (Operador), ya que en una estación seccionadora cada sección es individual.

Completa la anterior ventana, se debe seleccionar al Anden para una mayor facilidad de búsqueda se la realiza por **nombre y apellido**, el sistema OP-MT cuenta con registros del personal de operaciones.

Para la búsqueda del andén el sistema realiza la búsqueda por el nombre o apellido, para encontrar el dato de manera rápida y sencilla.

Dalos lécnicos Operativos Complete los datos del formulario	
IMPORTANTE Los campos con * son NECESARIOS.	
Operador AMILKAR RUBEN CHOQUE CHOQUE	
Turno 1	۰
Anden*	
Seleccione Anden	-
Seleccione Anden	Ê
Sin Anden	
LOURDES CATARI RAMOS	
JAVIER CHOQUE QUISPE	





DATOS INICIALES/FINALES DE LA OC*

IMPORTANTE En caso de no contar con supervisor en el turno seleccionar "Sin Superviso	r" y seleccionar T4 o T5 (si lo hubiera).
Supervisor T2*	
Seleccione Supervisor	Ŧ
Supervisor T4	
Seleccione Supervisor	*
Supervisor T5	
Seleccione Supervisor	•
rrador Encargado T2'	
Seleccione Operador	
in Operación Comercial" O Jabinas en Línea"	
lima*	
Seleccione Clima	•
lodo de Operación*	
Seleccione Modo	\$

Seleccionado al personal de andén, se prosigue al siguiente paso que es la verificación de Línea y Estación donde se encuentra el operador de turno, ya que la o el operador realizará el llenado del Reporte Diario.

Nota. El usuario una vez que seleccione la Estación debe de llenar con sumo cuidado los datos, en el caso de llenar una estación repetida el sistema OP-MT automáticamente surgirá un error de llenado de datos.

Se recomienda al usuario hacer las debidas correcciones antes de la finalización del turno, una vez finalizado el turno no se podrá hacer ningún cambio.

Es necesario considerar el horario del Supervisor, en caso de no constar de un Supervisor de turno (1, 2, 4 y 5) se debe llenar el formulario de la siguiente manera

Supervisor T2*	
Sin Supervisor	
Supervisor T4	
Sin Supervisor	
Supervisor T5	
Cin Superviser	

DATOS INICIALES/FINALES DE LA OC*

22.00 0

El personal a cargo de la Estación Motriz (Operador 1 o 2), debe llenar las casillas correspondientes para el Inicio de Operación Comercial. Una vez se concluido el llenado se podrá dar Click a siguiente.

*	Sistema de Operaciones	Fecha: 8/04/21	
		IMPORTANTE Los campos con * son NECESARIOS.	
Importante.		DATOS HMI*	

Ejemplo: Estación San Jorge de la Línea Blanca (Estación motriz).

Se debe tener en cuenta que cada estación fue programada con diferente formato para el correcto llenado, para identificar los datos de las estaciones como las **motrices, retorno e intermedias.**

Introducir SOLO contador, Número entero	->0
Voltaje Fase-Fase [V]*	
Número entero [V]	
Voltaje Fase-Neutro [V]*	
Número entero [V]	
Voltaje Bateria [V]*	
Corriente Batería [A]*	
Número entero [A]	

	ACCIO	NAMIE	NTO PR	RINCIPAI	*	
Temperatura Mot	or ["C]*					
Número entero (*0	C]					
Par Motor [%]*						
Número entero [%						
Temperatura Redi	uctor [°C]*					
Número entero [*(C]					
Presión FS [Bar]*						
Número entero (B	ar]					
Presión FE [Bar]*						
Número entero (B	ar]					٥
Horômetro Motor	1 [Hrs]*					

En esta ventana se realiza el llenado de datos del **accionamiento principal** los cuales están habilitados como se observa en la imagen para las estaciones motrices, en las estaciones de retorno e intermedias no cuentan con esta ventana.

Una vez llenado los datos debe pasar a la siguiente fase

En el llenado los datos del motor térmico, se debe tomar en
cuenta la siguiente actualización del nivel de combustible, en
el sistema OP-MT se los realiza en porcentaje [%].

Revoluciones [RPM]		
Número entero [RPM]		
Temperatura Motor [*C]*		
Presión Aceite [Bar]		
Par Motor [%]		
Número entero [%]		
Hrs Funcionamiento [Hrs]*		
Nivel de Combustible [%]*		
Seleccione Nivel		٠

MOTOR TÉRMICO

OP-MT V 1.0 © Departamento de operaciones 21

	Sistema de Operaciones	Fecha: 8/04/21
Datos técnicos Operativos Compete los datos del formulario		
MPORTANTE Los campos con son NECESARIOS.		
GENERADOR AUXILIAR Votaçie Fase Fase [V] Nümerio enterio [V]	Para el llenado del genera del nivel de combustible.	ador auxiliar se tiene la actualizació se los realiza en porcentaie [%].
Voltaje Fase Neutro [V] Número entero [V]		reaction of the second s
Voltaje Bateria [V]*		
Temperatura Motor [*C]		
Hirs Funcionamiento (Hirs)*		
Nivel de Combustible (%)* Seleccione Nivel	٥	

IMPO	RTANTE Los campos con * son NECESARIOS.
	INSPECCIÓN VISUAL*
)	Veleta y Anemómetros
	Ausencia de fugas hidráulicas
	Test de Led Sala de Control
	Dispositivos de Seguridad
	Bloqueos de Servicio
	Freno de Emergencia

Para la **inspección visual**, el usuario encontrará un check list el cual le permitirá solo seleccionar las revisiones realizadas.





Se debe tener en cuenta que estas pruebas son dependientes del día, ya que los domingos en el sistema se habilitará las cuatro pruebas de frenado.

	STOP FS	
Distancia [m]*		
Tiempo [s]*		
Deceleración [m/s²]*		
	STOP FE	
Distancia [m]*		
Tiempo [s]*		
Deceleración (m/el)		

	PROEDAS DE PRENADO	
	STOP FS	
Distancio Int ^a		
Temps OC		
Deceleration (m/all)*		
	STOP FE	
Dotancia In P		
Tempo (a)*		
Deceleración Im/s9º		
	STOP	
Datancia (***		
Tempo (x)*		
Deceleración (m/a/)		
	STOP EM	
Dotancio Inti-		
Tempo (al*		
Deceleración (m/n9)		

Nota. Los días Domingos, se habilitará los cuatro campos de pruebas de frenado para el respectivo llenado y para otro día diferente se habilitará por medio del botón "+PRUEBAS" con previa autorización del responsable de línea, solo para caso excepcionales.





2.6	PAR	ADAS
-----	-----	------

Para el registro de **paradas** que aconteció en el día durante la operación comercial se debe tomar en cuenta que los tiempos serán proporcionados por Centro de control de monitoreo (CCM).

Paradas técnicas Operativa Complete los datos del formulario	S
Operador Amilkar Ruben Choque Choque	
Fachar 06 /05 /0001	
Modo Servicio:	
Seleccione Modo	\$
ENVIAR DATOS REGRESAR	

Interrupciones técnicas Operativas Complete los datos del formulario	
Operador Amilkar Ruben Choque Choque	
Fecha: 06/05/2021 Modo Servicio:	
Seleccione Modo	÷
Seleccione Modo	
Paso	
Continuo	

En llenado de pardas se tiene fija la fecha por defecto, posteriormente se selecciona el tipo de modo de trabajo en línea ya sea continuo o de paso, se debe tener en cuenta que para cada modo de trabajo en el llenado es distinto para el sistema se debe tener seleccionar correctamente.

Una vez seleccionado el modo paso de la línea, se selecciona la estación afectada donde ocurrió la parada ya sea en S1, S2-1, S2-2, S3 y S4.

Paradas técnicas Operativas Complete los datos del formulario	
Operador Amilkar Ruben Choque Choque	
Fecha: 06/05/2021	
Modo Servicio:	
Paso	e
Turno:	
Turno 1	d
Línea: Blanca	
Estaciones Línea Blanca	
Seleccione Estación	4
Seleccione Estación	
San Jorge	
Triangular Secc1	
Triangular Secc2	
Busch	
Villaroel	



En caso que la línea está en modo continuo, se debe tener en cuenta que emergerá una pestaña com selección de secciones lo quel debe closrin lo	En caso que la línea está en modo continuo, se debe tener en cuenta que emergerá una pestaña con selección de secciones, lo cual debe elegir la estación y sección afectada durante operación comercial.	En caso que la línea está en modo continuo, se debe tener en cuenta que emergerá una pestaña con selección de secciones, lo cual debe elegir la estación y sección afectada durante operación comercial.	Sistema de Operaciones Fecha: 8/04/21 Fecha: 8/04/21 Fecha: 8/04/21 En caso que la línea está en modo continuo, se debe tener en cuenta que emergerá una pestaña con selección de secciones, lo cual debe elegir la estación y sección afectada durante operación comercial. Paradas técnicas Operativas Complete los datos del formulario Operador Amilkar Ruben Choque Choque Hecha: 08/05/2021 Modo Servicio: Continuo Continuo * Seccion: Sección		
En caso que la línea está en modo continuo, se debe tener en cuenta que emergerá una pestaña com selección de secciones, le quel debe elección la	En caso que la línea está en modo continuo, se debe tener en cuenta que emergerá una pestaña con selección de secciones, lo cual debe elegir la estación y sección afectada durante operación comercial.	En caso que la línea está en modo continuo, se debe tener en cuenta que emergerá una pestaña con selección de secciones, lo cual debe elegir la estación y sección afectada durante operación comercial.	En caso que la línea está en modo continuo, se debe tener en cuenta que emergerá una pestaña con selección de secciones, lo cual debe elegir la estación y sección afectada durante operación comercial.	Sistema de Operaciones	Fecha: 8/04/21
	estación y sección afectada durante operación comercial.	estación y sección afectada durante operación comercial.	estación y sección afectada durante operación comercial.	En caso que la línea está en modo continuo, se debe tener en cuenta que emergerá una pestaña con selección de secciones, lo cuel debe electrica	Paradas técnicas Operativas Complete los datos del formulario Operador Amilkar Ruben Choque Choque

Sección 2

Hora Inicio* Hora Final* -:-:- O Circuito Stop:*	
Seleccione Stop	٠
Causa de parada Ext:	
Seleccione Causa	\$
Causa de parada Int:	
Seleccione Causa	\$
Solo si corresponde Dirección Código de Falla:*	
Mensaje: Descripción del HMI:*	
Causa:*	
NVIAR DATOS REGRESAR	

DATOS DE PARADAS DURANTE LA OC

Una vez llenado todos los datos de la parada tanto el modo de trabajo de la línea ya sea continuo o paso, se debe tener en cuenta que todos los campos deben estar correctamente llenado para su envío.

Tomando en consideración 3 tiempos de parada: *Tiempo Inicial

*Tiempo Final de la parada del sistema electromecánico.

Estos tiempos y datos deben ser coordinados y con el CCM.







Para acceder al menú de Anomalías se debe ingresar al menú de **Reporte,** una vez abierto los submenús se debe presionar en el acceso a **Anomalias.**

Una vez ingreso al menú de anomalías, se muestra en la imagen tres opciones:

- El primer cuadro da acceso a de agregar una nueva anomalía, donde se llenará el registro correspondiente de una nueva anomalía.
- ✓ El segundo cuadro, establece las anomalías pendientes registradas en la línea donde es visible para todos usuarios



 ✓ El tercer cuadro, establece si la anomalía fue revisada y solucionada por el personal de mantenimiento.

OP-MT V 1.0 © Departamento de operaciones 21



Deerador que reporta:	
Amilkar Ruben Choque Choque	
amikai Kuben onoque onoque	
Cargo:	
Auxiliar Operador de Estacion II	
Línea:	
Cafe	
Fecha:	
29/05/2021	•
staciones Línea Café	
Seleccione Estación	٥
Seleccione Estación	

En el formulario de anomalías, se debe llenar correctamente la fecha donde fue encontrada la anomalía, por defecto saldrá la fecha actual en el programa OP-MT, posteriormente seleccionar la estación donde se halló la anomalía.

En el formulario, se debe llenar con la hora en la cual se la identifico la anomalía, posteriormente la ubicación exacta donde se efectuó el problema acompañado de la descripción correspondiente.

Ejemplo:

Ubicación: Remonte lado descendente entre neumático 90-91 **Descripción:** Correa desgastada conectada entre tres poleas.

Subsiguientemente se define la **prioridad** la cual puede ser dependiendo la observación del operador que lo reporta y de la misma manera se selecciona el estado de la anomalía ya sea que esta esté (Pendiente o Finalizado).





Recomendación La imagen debe ser efectuada si realmente corresponde, en caso de ser un ruido sospechoso, la imagen o fotografía no sería necesaria.

a	Buscar un archivo	Buscar
si		
o ía		
		AGREGAR ANOMALÍA





2.7.1 Submenú de edición de anomalías



Jaime Gabriel Soto Gonzales



En el submenú de las anomalías se observa el nombre del operador el cual reporta la anomalía en caso de contar con una imagen o fotografía, posteriormente la estación donde fue hallado el problema, la hora efectuada, la ubicación y la descripción de la anomalía registrada.

Cargo:	
Auxiliar Operador de Estacion II	
Línea:	
Cafe	
-echa:	
staciones Línea Café	
Villas	\$

DATOS DE LA ANOMALÍA



También se observa la prioridad la cual es adecuada según el criterio del operador el cual la reporta y por último el estado en el cual se encuentra ya sea que este (pendiente y/o Finalizado), en caso de una observación se dará a conocer para conocimiento de los operadores en la línea donde está registrada la anomalía.



Para un mejor seguimiento el sistema OP-MT cuenta con las siguientes tablas como se observa en el cuadro 2, se tiene las anomalías pendientes de la línea correspondiente, en el historial se contemplará todas las anomalías pendientes y de esta manera ver su prioridad.

Nota. Una vez concluida la anomalía el estado de este cambiaria a finalizado.

Anoma Reporte	alías del Siste Técnico de Anon	e ma nalías					
-	ì	Ano	malias 33	Pendient 2	9		Finalizados 4
∔ AGR @ VER	EGAR ANOMALÍA TODOS		✓ VER TABLA		♥ VER TABLE	LA	
IMPO Mostrar 10	RTANTE Las anon	nalías de pric	ridad "Alta" y en estado "Pendiente", s	rán reflejadas en e	el RT, dar seguimientoa la Bus	s mismas. car:	_
LÍNEĄ	ESTACIÓN↓	FECHA	ANOMALÍA	↑↓		PRIORIDAD	ESTADO
Blanca	S3	2021-06- 01	Correas altura neumáticos 67 y 68, co desalineadas y con desgaste	orreas	Amilkar Ruben Choque Choque	ALTA	
● Blanca	S1	2021-01- 23	Los cables de alimentacion de energi precalentador de aceite estan en cort	a electrica del o circuito	Amilkar Ruben Choque Choque	ALTA	PENDIENTE
● Blanca	S4	2021-01- 02	Ruido y desalineado de correas entre 21	neumáticos 20 y	Oscar Antonio Herrera Pinto	ALTA	PENDIENTE
● Blanca	S4	2021-01- 02	Ruido y desalineado de correas entre	neumáticos 8 y 9	Amilkar Ruben Choque	ALTA	PENDIENTE



Una vez concluidas las anomalías se tendrá un listado en el historial de los trabajos finalizados como se observa en el cuadro 3.

Reporte	alías del Siste Técnico de Anor	ema nalías						
		Anor	nalias 33	endientes 29	•	9		Finalizados 4
+ AGF ⊘ VER	REGAR ANOMALÍA TODOS		Ø VER TABLA		@ VEF	r tabl	A	
IMPO	RTANTE Las anor	nalías de prio	ridad "Alta" y en estado "Pendiente", serán reflejad	das en el F	RT, dar seguimient	oa las	mis mas.	
Mostrar 1	0 entradas					Busc	ar:	
Mostrar 1 	0 entradas	FECHAĵ↓	ANOMALÍA	↑↓ OP/	REPORTA	Busc ↑↓	PRIORIDAD,	ESTADOJ
Mostrar 1 LÍNEA Blanca	0_entradas ESTACIÓN, S1	FECHA 2021-01-29	ANOMALÍA Sujetador superior de tapa acceso a bulones roto	ĵ↓ OP/ o Fabia	REPORTA an Miranda Renjel	Busc		ESTADO, FINALIZADO
Mostrar 1 LÍNEA Blanca Blanca	0 entradas ESTACIÓN, S1 S4	FECHA _Î J 2021-01-29 2021-01-09	ANOMALÍA Sujetador superior de tapa acceso a bulones roto Motor Térmico fuera de servicio desde el 23/11/2021	t) OP/ D Fabia Walte Ante	REPORTA an Miranda Renjel er Jesus Bartha quera	Busc	PRIORIDADJ MEDIA ALTA	ESTADO, FINALIZADO
Mostrar 1 LÍNEA Blanca Blanca Blanca	0 entradas ESTACIÓN S1 S4 S4	FECHA11 2021-01-29 2021-01-09 2021-01-08	ANOMALÍA Sujetador superior de tapa acceso a bulones roto Motor Térmico fuera de servicio desde el 23/11/2021 Sudoración en manguera de mordaza derecha de freno de emergencia.	 ↑↓ OP/ Pabia Walte Ante Walte Ante 	REPORTA an Miranda Renjel er Jesus Bartha quera er Jesus Bartha quera	Busc	PRIORIDAD, (MEDIA) (ALTA)	ESTADQJ FINALIZADO FINALIZADO FINALIZADO



2.7.2 Registro de las anomalías en Reporte Diario RT

Posteriormente una vez completado los reportes de anomalías, se puede observar los datos subidos están generados en el reporte diario en el segmento Observaciones y/o Recomendaciones. Todas las anomalías están representadas por la estación correspondiente según la línea donde sea reportada la anomalía.

Importante. No afecta la fecha ingresada ya sea desde hace 4 o 5 años atrás, si la falla continua y no se dio la solución correspondiente la anomalía debe seguir puesta en el reporte diario hasta que el trabajo sea finalizado

5. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES	FECHA
Botón stop de emergencia de mesón de sala de operador ocasiona paradas sin presionar dicho botón, se presume problemas con el cableado> S3	2021-06-02
Correas altura neumáticos 67 y 68, correas desalineadas y con desgaste -> S3	2021-06-01
Sudoración de manguera hidráulica> S1	2021-05-07
Ruido intenso poleas y correas altura neumáticos 67 y 68> S3	2021-03-20
Ruido en polea altura neumático 4 -> S2-1	2021-03-14
Cuando se deja válvula de recirculacion oleostatica abierta para el accionamiento de emergencia este no genera fallo en el cuadro de control de fallos> S1	2021-02-28
Led Fx active dejo de hacer link y la pantalla del HMI indica que no hay comunicación pero la linea no para -> S2-2	2021-02-25
Led Fx active dejo de hacer link y el CPU presenta condigo de falla +A60 -> S3	2021-02-12
Los cables de alimentacion de energia electrica del precalentador de aceite estan en corto circuito -> S1	2021-01-23
Ruido y desalineado de correas entre neumáticos 20 y 21 -> S4	2021-01-02
Ruido y desalineado de correas entre neumáticos 8 y 9 -> S4	2021-01-02



2.8 PERMISOS DE USUARIO Y APLICACIÓN.

Para esta sección se tiene que tener en cuenta que los permisos están delimitados según el cargo como ser: **supervisor, operador y/o auxiliar de operador**. En el caso de los **supervisores** y **operadores** tienen acceso a una pestaña adicional para poder hacer descarga de los documentos del día de operación comercial; del turno 1 y turno 2, pero en el caso de **auxiliares de operación** tienen solo el acceso al llenado de paradas y registro diario de operación (RT).

2.9 VELOCIDADES

Para acceder al menú de velocidades se debe ingresar al menú de **Generador,** una vez abierto los submenús se debe presionar en el acceso a **Velocidades.**





Una vez seleccionada la opción de velocidades los operadores deberán hacer el debido llenado de las velocidades según cronograma enviado a las diferentes líneas de la RIM.

Sistema de Operaci	iones	Fecha: 8/04/21
n llenado de velocidades, se puede eleccionar el tipo de modo de trabajo en nea, continuo o de paso, se debe tener en tenta que para cada modo de trabajo en el enado es diferente para el sistema, por lo te se debe tener cuidado en la seleccion.	Velocidades Operativas Complete los datos del formular Operador Amilkar Ruben Choque Choque Modo Servicio: Seleccione Modo Seleccione Modo Paso	io ≎

Modo Paso:

Una vez seleccionado el modo paso de la línea, se observa en la imagen la hora de inicio y final, la velocidad de la línea con la que trabaja según cronograma, se debe seleccionar el convertidor de frecuencia (1-2) de cada sección y el motor de cada sección (1-2) y en caso hubiera alguna observación describirla en el campo correspondiente.

Ejemplos:

* Convertidor 1 Sección 1 y convertidor 2 Sección 2 en el sistema OP-MT la selección correcta seria "Conv. 1/2"

* Motor 2 Sección 1 y Motor 1 Sección 2 en

el sistema OP-MT la selección correcta seria "Motor 2/1"

* Motor 1 Sección 1 y Motor 2 Sección 2 en el sistema OP-MT la selección correcta seria "Motor 1/2"

* Motor 2 Sección 1 y Motor 1 Sección 2 en el sistema OP-MT la selección correcta seria "Motor. 2/1"

Nota: Las velocidades podrán ser editadas en caso de algún dato duplicado, el dato registrado podrá ser eliminado

perador milkar Ruben Choque Choque				
lanca				
echa:				
8/05/2021				
lodo Servicio:				
Paso				
	DATOS DE VELO	CIDADES DURANTE	ELA OC	
Desde:"O Hasta:"O Velocidad"				
Desde* [0] Hesta* [0] Velocided* Convertidores* Conv. 1/1				
Desder :				
Deads" [0] Hestar: [0] Velocidad! Convertidores! Conv. 1/1 Conv. 1/1 Conv. 2/1				
Dender (0) Hastar (0) Veroidaer Convertidoes* Conv. 1/2 Conv. 1/2 Conv. 2/1 Conv. 2/1				
Dender (0) Heatar (0) Vecclader Convertidoes* Convertidoes* Conv. 1/1 Conv. 1/2 Conv. 2/1 Mccorev Mccorev				
Dender (* - 0) Velocidad* Convertidates* Co				
Dender (* - 0) Velocidad* Convertidates* Convertidates* Convertidates* Convertidates* Convertidates* Convertidates* Convertidates* Convertidates* Convertidates* Convertidates* Convertidates* Convertidates* Convertidates* Convertidates* Convertidates* Motors*/ Motors*// Motors*//				



_		_
Operador		
Amilkar Ruben	Choque Choque	
	a nundan aundan	
Línea		
Blanca		
Fecha:		
28/05/2021		
Modo Servicio:	c .	
Continuo		\$
Seccion		
Geodon		
Sección 1		\$
Desde:* -:- Hasta:* -:- Velocidad*		
Convertide	for & Motor Sección 1*	
	Conv. 1 & Motor 1	
	Conv. 1 & Motor 2	
	Conv. 2 & Motor 1	
	Conv. 2 & Motor 2	
Observacion	res"	
	SECOND A R	

Modo Continuo:

En modo continuo, se debe llenar ambas secciones con los datos correspondientes tanto en sección 1 y sección 2, en el reporte generado en el Excel, se verán dos filas de datos por cada sección, por tanto se debe ingresar los datos de cada sección por separado, en la figura se observa en la imagen los datos a llenar, hora de inicio y final, la velocidad de cada sección con la que trabaja según cronograma, el convertidor de frecuencia (1-2) de cada sección y el motor de cada sección (1-2) y en caso hubiera alguna observación describirla en el campo correspondiente.

Ejemplos:

* Convertidor 1 Sección 1 y Motor 2 Sección 2 en el sistema OP-MT la selección correcta seria "**Conv.**

1 & Motor 2"

* Motor 2 Sección 1 y Motor 1 Sección 2 en el sistema OP-MT la selección correcta seria "**Motor.** 2/1"

Nota: Las velocidades podrán ser editadas en caso de algún dato duplicado, el dato registrado podrá ser eliminado

2.10 PARADAS INTERRUPCIONES DEL SISTEMA DE OC Y REANUDACIÓN DE OC.

Para acceder al menú de velocidades se debe hacer ingresar al menú de **Generador**, una vez abierto los submenús se debe presionar en el acceso a **Interrupciones**.



Interrupciones del Sistema Interrupciones del día de la línea Blanca



Una vez seleccionada la opción de interrupciones se procede a crear un nuevo registro, para el registro diario. **Nota.** Para el registro de **Interrupciones del Sistema** que aconteció en el día durante la operación comercial se debe tomar en cuenta que los tiempos serán proporcionados por Centro de Control de Monitoreo (CCM).

Fecha: 8/04/21

En llenado de **Interrupción del Sistema** se tiene fija la fecha por defecto, posteriormente se selecciona el tipo de modo de trabajo en línea ya sea continuo o de paso, se debe tener en cuenta que para cada modo de trabajo en el llenado es distinto para el sistema, por lo que se debe tener cuidado al seleccionar de manera correcta.

Sistema de Operaciones

Interrupciones técnicas Operativas Complete los datos del formulario	
Dperador Amilkar Ruben Choque Choque	
Fecha: 06/05/2021	
Modo Servicio:	
Paso	¢
Turno:	
Turno 1	
	·
INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO OC Hora Inicio:* O Hora Final:* O Descripción:*	DURANTE LA

norader.	
milkar Ruben Choque Choque	
echa: 10/05/2021	
Iodo Servicio:	
Paso	4
urno:	
Turno 1	ę
	ANTE LA
INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO DUR OC	ANTE LA
INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO DUR OC	ANTE LA
INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO DUR OC Hora linicio* O Hora Final* O Descripción:*	ANTE LA

Una vez seleccionado el modo paso de la línea, el menú emergente pide el turno afectado, posteriormente se debe tomar en cuenta que los tiempos serán proporcionados por Centro de control de monitoreo (CCM).

OP-MT V 1.0 © Departamento de operaciones 21



En caso que la línea está en modo continuo, se debe tener en cuenta que emergerá una pestaña con selección de secciones, sección afectada durante operación comercial, posteriormente se debe tomar en cuenta que los tiempos serán proporcionados por Centro de control de monitoreo (CCM).

Complete los datos del formulario	
perador milkar Ruben Choque Choque	
echa: 06/05/2021	
Iodo Servicio:	
Continuo	
eccion:	
Sección 1	:
urno:	
Turno 1	:
INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO D	URANTE LA OC
Hora Inicio:*	
Descripción:*	

2.11 OPERADORES Y SUPERVISORES

Para esta sección las personas con el cargo de Operadores de Estación I y II, Supervisores de Operación y Jefes de Linea, tiene el permiso para observar los registros e informes de la Empresa Mi Teleférico, ya que tienen la facilidad de observar las fallas que se tuvo durante la semana o el día en las diferentes estaciones dependientes de cada línea, como se puede apreciar en la siguiente imagen.



OP-MT V 1.0 © Departamento de operaciones 21



2.11.1 Generar reporte

Una vez que todas las estaciones hayan registrado los datos, se procederá a generar un reporte de la jornada ya sea por parte del supervisor u operador de turno que esté a cargo de la Línea. Para ello debe seleccionar el botón de Generar Reporte, donde observará la siguiente ventana (como se muestra en la imagen), la fecha que está en el sistema OP-MT se muestra por defecto con fines informativos por defecto, esto evitará que se repita las fechas o duplicidad de documentos que se realice en el día.

ienerar Reporte de la operativa	×
IMPORTANTE Cada turno deberá revisar si las estaciones sut datos técnicos y verificar antes de generar el reporte corres	vieron sus pondiente.
Línea	
Roja	\$
09/04/2021	
Iurno	\$

día sin ningún dato faltante.

2.11.2 Historial de Reportes





2.11.4 Visualización del reporte generado

En la ventana se puede observar y verificar que todas las estaciones llenaron todos los puntos requeridos.

La ventana del reponte también permite apreciar, si todas las casillas fueron llenadas de manera correcta o en su defecto se podrá informar al operador de turno de la estación para que pueda completar la información faltante o corregir algún dato en su defecto.



Una vez verificado todos los datos se prosigue a descargar el informe, el cual generará el mismo documento que se tiene como Reporte Técnicos Diarios de Operación Comercial.